


## Botón funciones e indicadores LED



### 1 Botón de control de volumen



Gire el pomo a la izquierda/derecha para bajar/subir el volumen del equilibrio de sonido, del micrófono o la reproducción. Apriete y mantenga apretado para iniciar el emparejamiento Bluetooth\*.

\*La conexión Bluetooth está estrictamente reservada solo para control de dispositivo en un dispositivo smart. El streaming de audio no está disponible vía Bluetooth.

<b>AZUL</b>	Volumen de reproducción
<b>ROJO</b>	Volumen de micrófono
<b>VERDE/CIAN/NARANJA</b>	Equilibrio de sonido
<b>BLANCO</b>	Conexión Bluetooth Low Energy (BLE)

### 2 Bouton de réglage du microphone



AUDIO DAC

Apriete una vez para cambiar a control del micro. Use el pomo de control de volumen para controlar el nivel de entrada del micro. Apriete el pomo de control de volumen una vez para silenciar el micro. Presione y mantenga apretado para activar/desactivar la función de equilibrio del sonido.

<b>LED OFF</b>	Entrada de micro / nivel de monitorización - Off
<b>ROJO</b>	Entrada de micro / Nivel de monitorización - On
<b>VERDE</b>	Equilibrio de sonido - On

### 3 Botón Mode



Apriete para desplazarse por los modos EQ. Cuando Super X-Fi esté deshabilitada, el usuario puede seleccionar entre 3 modos de EQ diferentes apretando el botón Mode. Cuando Super X-Fi esté habilitada, solo el modo SXFI EQ estará disponible, el modo 1, modo 2 y modo 3 no estarán disponibles.

El usuario puede además personalizar y asignar su propio EQ a cualquiera de los modos EQ en el software Sound Blaster Command para acomodar más sus preferencias.

**LED OFF**

EQ – OFF

**VERDE**

SXFI EQ\*  
\* Solo disponible cuando Super X-Fi esté habilitado

**BLANCO**

Modo 1 – Música

**PÚRPURA**

Modo 2 - Películas

**AZUL**

Modo 3 – acentuador de pisadas

**NARANJA**

Direct Mode (Mantenga pulsado)

### 4 Botón Super X-Fi



Presione y mantenga apretado para cambiar entre salida de línea (altavoz) y salida de auriculares. Cuando esté en modo auriculares, apriete una vez para habilitar/deshabilitar Super X-Fi.

Configure su perfil Super X-Fi siguiendo las instrucciones facilitadas bajo "configurar Super X-Fi"

**LED OFF**

Salida de línea (Altavoz)

**VERDE**

Salida de auriculares: Super X-Fi – On

**NARANJA**

Salida de auriculares: Super X-Fi – Off

### 5 Función Equilibrio de sonido



Apriete y mantenga apretado el botón de control de micrófono para habilitar/deshabilitar el Equilibrio de sonido. Gire el pomo en el sentido de las agujas del reloj para escuchar la salida de altavoces mientras reduce el volumen de la interfaz de SPDIF. Gire el pomo en el sentido contrario para escuchar la salida de interfaz SPDIF mientras reduce el volumen del altavoz. Posteriormente, apriete el pomo de control de volumen una vez para resetear el equilibrio.

**VERDE**

Equilibrio de sonido – On

**NARANJA**

Fuente de sonido – Interfaz SPDIF

**CIAN**

Fuente de sonido - Salida de línea (Altavoz)